

NewPro HydroProtection 3000 als Schimmelschutz

Schimmel auf Mauerwerk, Putz oder Anstrich:

Bei fester Haftung von Putz oder Anstrich zum Mauerwerk

Den Schimmel mit **NewPro Grund – und UnterhaltungsReiniger** entfernen, die Wand trocknen lassen und anschließend mit **NewPro HydroProtection 3000** behandeln.

Schimmel am Mauerwerk	1 Einlassen im Mischungsverhältnis	NewPro HydroProtection 3000	1:8 Wasser
	2 Einlassen im Mischungsverhältnis	NewPro HydroProtection 3000	1:6 Wasser
Schimmel am Putz	1 Einlassen im Mischungsverhältnis	NewPro HydroProtection 3000	1:6 Wasser
	2 Einlassen im Mischungsverhältnis	NewPro HydroProtection 3000	1:4 Wasser
Schimmel am Anstrich	1 Einlassen im Mischungsverhältnis	NewPro HydroProtection 3000	1:5 Wasser
	2 Einlassen im Mischungsverhältnis	NewPro HydroProtection 3000	1:4 Wasser

Bei keiner festen Haftung von Putz oder Anstrich zum Mauerwerk

Diesen entfernen, die Fläche mit **NewPro HydroProtection 3000** 1:8 einstreichen und den fehlenden Putz mit **NewPro HydroProtection 3000** 1:10 ersetzen.

Bei Farbanstrich:

Mineralfarbe: pro Liter unverdünnt 20 ml **NewPro HydroProtection 3000** der Farbe hinzufügen.

Einwirkzeit –Trockenlegungszeit nach 14 Tagen

Schimmel auf Zementfugenmörtel von Bad, Küche oder Bodenfliesen:

Den Schimmel mit **NewPro Grund- und UnterhaltungsReiniger** entfernen und mit **NewPro HydroProtection 3000** 1:3 einstreichen.

Ist die Fuge lose oder undicht, wird ein Fugenmörtel mit **NewPro HydroProtection 3000** 1:10 gemischt und neu verfugt.

Schimmel auf Holz:

Bei unbehandeltem Holz den Schimmel entfernen und das Holz trocknen lassen. Mit **NewPro HydroProtection 3000** je 1x im Mischungsverhältnis 1:5 und 1:4 einstreichen.

Nach der Trocknung behandelte Oberfläche mit Wasserlasur, atmungsaktivem Farbanstrich etc. weiterbehandeln.

Bei bereits behandeltem Holz die Lasur bzw. Farbe abschleifen und wie bei unbehandeltem Holz vorgehen.