

## Produktdatenblatt

# NewPro STOP-OUT DIE Aussperrsicherung und nie mehr Schlüsseldienst!

**Ausgesperrt?** Ihre Schlüssel sind drin ... und Sie sind draußen!

Nie wieder Schlüsselnotdienst dank **NewPro STOP-OUT** die Aussperrsicherung.

Ein teuer Spaß: Der Schlüsseldienst rückt an, damit Sie wieder in Ihr Haus, Ihre Wohnung kommen! Da hört der Spaß auf und der Ärger fängt an. Fast jedem ist es schon passiert. Verschiedenste Ursachen führen dazu, dass die Türe zum Haus oder zur Wohnung zuschlägt. Wer jetzt feststellt, dass die Schlüssel drin sind und er (oder sie) steht draußen, ist im wahrsten Sinne des Wortes ausgeschlossen.



Nicht selten ist dieses Missgeschick schon passiert und gerade dann auch noch ist in der Wohnung der Herd an, die Milch kocht über.

Solche Ärgernisse sind noch harmlos: Feuerwehr und Polizei berichten immer wieder über Brände als schlimme Folgen. Doch selbst wenn es nicht zum Schlimmsten kommt: Das Missgeschick ist schon ärgerlich genug – und kann durch Einsatz des Schlüsseldienstes auch noch zur allzu teuren Erfahrung werden.

### Muss das sein? Nein!

**NewPro STOP- OUT**, die Aussperrsicherung, verhindert ein für alle Mal, dass Sie vor verschlossener Türe stehen. **NewPro STOP-OUT** macht garantiert und zuverlässig Haustüren, Wohnungstüren, Balkontüren, Terrassentüren etc. zu aussperrgesicherten Türen. Sich selbst und andere aussperren kann niemals mehr passieren. Die Montage ist denkbar unkompliziert. Eine optimal Sicherheitskonstruktion – selbst das Einklemmen der Finger von Erwachsenen und Kindern ist ausgeschlossen.

### Lieferumfang:

Grundplatte, 2 Holzschrauben klein, 1 Wipphebel, 1 Plastikkappe, 1 Holzschraube groß, 1 Distanzstück, 1 Klebestreifen.

**Farbe:** weiss oder braun.





### Montageanleitung:

- 1.**  
Grundplatte auf Türinnenseite, oberhalb der Drückergarnitur, mit dem 2 kleinen Holzschrauben anschrauben,  
Fixerkante der Grundplatte muss mit Türkante bündig sein!
- 2.**  
Plastikkappe auf Wipphebel aufstecken. Ein guter Tipp: Anfeuchten der Kappe erleichtert das Aufstecken.
- 3.**  
Wipphebel mit der großen Holzschraube an die montierte Grundplatte anschrauben und so anziehen, dass der Wipphebel noch leichtgängig pendelt. **NewPro STOP- OUT** ist sowohl für Türen mit Rechts- als auch mit Linksschlag konstruiert:  
Achten Sie bei der Montage bitte darauf, dass der Wipphebel vor dem Festschrauben mit der Plastikkappe zum Türrahmen zeigt.
- 4.**  
Türe schließen und dann das Distanzstück mit dem Klebestreifen in Höhe der Grundplatte am Türrahmen ankleben. Das Distanzstück verhindert Einklemmen von Fingern bei zuschlagender Türe. Bitte beachten: Schlägt die Türe weniger als 15 mm auf den Türrahmen auf, z.B. bei Aluminiumtüren, ist die Anbringung des Distanzstücks nicht möglich.  
Die Aussperrsicherung als Hauptfunktion von **NewPro STOP- OUT** ist auch hier gesichert.

NewPro – Neue Produkte & innovative Ideen für Oberflächen und Reinigung

Lutz-Henning Robitzsch

Ricarda-Huch-Weg 2 D-40789 Monheim a. Rhein

Tel: +49 (0) 2173/964280 Fax: +49 (0) 2173/964282

eMail: [news@newpro.de](mailto:news@newpro.de) Internet: [www.g-pro.com](http://www.g-pro.com)

**GRAFFITI**  
MAGIC



### **Montagetipp:**

für das Festschrauben der Grundplatte an Aluminium- und Kunststofftüren: Mit 2,5 mm – Metallbohrer die Schraublöcher vorbohren und die mitgelieferten Schrauben eindrehen.

**Ausgeschlossen wird durch NewPro STOP- OUT ausgeschlossen!**